

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ С РАДИОСЕТЬЮ LoRa

ИСПОЛНЕНИЕ С ВЫНОСНЫМ ТЕРМОЭЛЕМЕНТОМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Что умеет датчик?

- измерять температуру окружающего воздуха или жидкости и передавать ее значение в систему мониторинга и управления ectoControl;
- вызывать тревожные оповещения посредством системы ectoControl: SMS, Push, голосовые оповещения по сети GSM;
- накапливать статистику показаний в Личном кабинете ectoControl;

2. Технические характеристики

| НАИМЕНОВАНИЕ | Значение | Примечание |
|--|---------------------------|---|
| Рабочая частота | 868 МГц | |
| Ширина рабочей полосы | 250 кГц | До 100мВт (20dBm), не требует лицензирования. ГКРЧ № 08-24-01-001 |
| Чувствительность приемника | -123dBm | |
| Длительность пакета данных | 20мс | |
| Дальность радиосвязи в прямой видимости | До 1 км | На открытом пространстве при наличии внешней антенны адаптера |
| Количество датчиков, подключаемых к одному центральному блоку | До 32 шт. | В дополнение уже имеющимся устройствам портов ДОП и РАДИО |
| Габаритные размеры | 50*55*24мм | Встроенная антенна |
| Точность измерения температуры | +/- 1,5 град. С | Во всем диапазоне температур |
| Диапазон рабочих температур термочувствительного элемента (самого датчика) | -40...+125С (0...+55С) | |
| Совместимость с системами ectoControl | 4.0 | |
| Элемент питания | CR123A (3В) | |
| Время автономной работы | 7...15 мес. | |

3. Программирование и настройка

Радиодатчики LoRa необходимо запрограммировать в систему ectoControl посредством запрограммированного в нее ранее адаптера LoRa (не входит в комплект датчика, приобретается отдельно. Можно запрограммировать до 32 датчиков LoRa в одну систему, при этом адаптеров может быть и несколько (до 32 шт).

Система допускает программирование до 32 адаптеров, при этом общее количество радиоустройств не может превышать 32 шт. Использование более 1 адаптера в системе может быть оправдано тогда, когда необходимо расположить адаптеры на разных этажах здания, соединив их с системой проводами, или подключить к разным адаптерам направленные антенны, отвечающие за радиосвязь в разных пространственных секторах.

Устройства LoRa программируются в самой системе, используя адаптеры лишь как приемо-передатчики для обеспечения связи радиоустройства с системой.

Каждый датчик имеет свой уникальный серийный 12-значный номер, написанный на этикетке. Эти номера будут отображены в Личном Кабинете и в SMS-отчетах системы.

Перед началом работы с датчиком выполните следующие шаги:



Откройте корпус датчика, отвинтив крепежные винты. Установите элемент питания (тип CR123A, напряжение 3В), подключив его клеммы к клеммам в батарейном отсеке. При правильной установке элемента питания зеленый индикатор датчика загорится на некоторое время и затем погаснет. Закройте корпус датчика, зафиксировав его винтами.
СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ БАТАРЕИ ВО ИЗБЕЖАНИИ ВЫХОДА ДАТЧИКА ИЗ СТРОЯ!



Убедитесь, что к порту ДОП системы подключен хотя бы один адаптер LoRa и он запрограммирован в систему. Кратковременно нажмите кнопку «УСТ» на задней панели системы. После загорания желтого индикатора «УСТ», система будет ожидать программирования беспроводных устройств. Приложите магнит **на одну секунду** к корпусу датчика в месте, указанном на рисунке. Система трижды издаст звуковой сигнал, а индикатор датчика мигнет три раза, показывая, что датчик успешно запрограммирован в систему. При возникновении ошибки зеленый индикатор загорится на одну-две секунды и погаснет, в этом случае повторите приложение магнита.



Проверьте качество связи системы с датчиком в месте его предполагаемой установки. Для этого снова приложите магнит в указанное на рисунке место и удерживайте его постоянно. Датчик перейдет в режим проверки качества связи:

мигание раз в секунду – устойчивая связь датчика и системы;

мигает реже одного раза в секунду – связь неустойчивая.

Если индикатор погас, связь с системой в этом месте отсутствует.

Для выхода из режима проверки связи уберите магнит. Датчик подтвердит переход в рабочий режим двукратным миганием индикатора.



Установите и закрепите датчик в выбранном месте. При необходимости погрузите термочувствительный элемент в неагрессивную среду – воду, масло, сыпучие вещества. Не допускайте попадания жидкостей на корпус датчика.



- 1 Место поднесения магнита для программирования датчика в систему и для проверки качества связи.
- 2 Место свечения зеленого индикатора радиосети.
- 3 Крепежные отверстия датчика.
- 4 Элемент питания CR-123A, входит в комплект
- 5 Выносной термочувствительный элемент

4. Настройка системы для работы с датчиком

После добавления датчика в систему он автоматически отобразится в Личном кабинете в разделе «Оборудование». Теперь Вы сможете контролировать текущее состояние датчика, менять его имя, редактировать признаки оповещения по тревожным ситуациям, просматривать графики его работы.

Если Вы не пользуетесь Личным кабинетом, ряд настроек и просмотр состояния датчика доступны через SMS-команды.

КАК УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ ДАТЧИКА?

Чтобы проверить правильность программирования датчика в систему, отправьте системе SMS-команду «EXT» или «ДОП» (здесь и далее все команды при необходимости нужно начинать с четырехзначного пароля системы, если номер, с которого отсылаются команды, системе неизвестен). Пример:

1234ДОП

EXT

ДОП

В ответ система вышлет информацию обо всех внешних датчиках. Убедитесь, что запрограммированный датчик отображается в списке как "Т" (L1) L0TFQ28B8LT0, где «L1» – адрес радиодатчика (L1...L32), «L0TFQ28B8LT0» – уникальный код датчика, указанный на его задней крышке рядом с батарейным отсеком, «Т» – имя, данное датчику системой по умолчанию.

КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ДАТЧИКА?

Убедитесь в ЛК, что датчик присутствует, а его показания соответствуют реальности. Если вы не пользуетесь ЛК, отошлите системе SMS-команду запроса отчета *. В ответе будут указаны показания датчика. Пример:

КАК УДАЛИТЬ ДАТЧИК?

Чтобы удалить выбранный радиодатчик, отправьте SMS-команду **EXT-Ln**, где n – номер удаляемого датчика, указанный в общем списке запрограммированных датчиков в ответе на команду EXT. Пример:

EXT-L1

КАК ПЕРЕИМЕНОВАТЬ ДАТЧИК В ОТЧЕТЕ?

Чтобы в отчете, который высылает система, вместо "Т" показывалось иное слово, отправьте на систему SMS с текстом: буква "L" с номером датчика из списка всех датчиков, двоеточие, новое имя. Пример:

L3:веранда

ОСТАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ? ПРОВЕРЬТЕ:

- правильно ли установлен элемент питания? Не разряжен ли он?
- загорается ли зеленый индикатор при установке элемента питания?
- была ли повторно нажата кнопка «УСТ» и загорелся ли индикатор «УСТ» системы перед программированием?
- мигал ли индикатор согласно инструкции, при программировании датчика?
- не заполнена ли память системы ранее запрограммированными датчиками?
- не был ли программируемый датчик запрограммирован ранее?