

## АДАПТЕР ПИТАНИЯ HDR-30-15

Адаптер предназначен для питания системы ectoControl от бытовой однофазной сети переменного тока напряжением 220в.



Кабель питания системы ectoControl



Красный: +V  
Черный: -V

1. Установите адаптер на DIN-рейку и зафиксируйте защелку.
2. Подключите красный провод прилагаемого кабеля к клемме «+V», черный – к клемме «-V».
3. Подключите штекер кабеля в гнездо «ПИТ» системы ectoControl.
4. Подключите провода сетевого питания к клеммам "N" (нейтраль) и "L" (фаза).
5. Подайте напряжение на адаптер. Индикатор адаптера должен загореться, система должна получить питание от адаптера.
6. Регулировочный элемент «Подстройка» заранее установлен так, чтобы на выходе адаптера было напряжение 14В, не меняйте эту настройку. Иное выходное напряжение адаптера может привести к неправильному заряду АКБ системы или выходу ее из строя.

Характеристики адаптера:

Входное напряжение:	100...240VAC 50Гц
Выходная мощность	30Вт
Выходное напряжение:	13,5...18В
Выходной ток:	2А
Уровень пульсаций:	120мВ макс.
Диапазон температур:	-30...+70С